

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

MASTER



ВСЕ ГРАНИ ТЕХНОЛОГИЙ

WWW.MASTERCCTV.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MR-SET204/W



Спасибо за выбор оборудования MASTER!

Перед установкой и работой, обязательно прочитайте данную инструкцию пользователя.

Внимание:

- Не ставьте тяжелые предметы на корпус видеорегистратор.
- Не проливайте жидкости на корпус видеорегистратора.
- Регулярно очищайте плату, разъемы, вентиляторы и корпус видеорегистратора. Перед очисткой от пыли, выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки.
- Не разбирайте и не ремонтируйте видеорегистратор самостоятельно.

Установка и обслуживание.

- Устанавливайте и используйте видеорегистратор при температуре от 0 до +40 град.С.
- Исключите попадание на него прямого солнечного света.
- Не устанавливайте видеорегистратор в сырых местах.
- Не используйте видеорегистратор в задымленных или пыльных местах.
- Избегайте тряски и ударов видеорегистратор.
- Убедитесь, что видеорегистратор установлен на прочную и надежную поверхность.
- Устанавливайте видеорегистратор в вентилируемом месте. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Подключайте видеорегистратор к сети питания только с допустимыми параметрами.

Видеорегистратор разработан специально для систем безопасности, где требуются системы цифровой видеорегистрации. В нем используется встроенная операционная система повышенной надежности LINUX.

Видеорегистратор может использоваться как индивидуально, так и в сетевых системах, как часть общей системы видеонаблюдения.

Наблюдение в реальном времени:

- через VGA выход или HDMI

Копирование:

- на USB носитель
- загрузка на жесткий диск ПК по сети

Воспроизведение:

- поиск, воспроизведение, наблюдение через сеть, проверка записи, загрузка и пр.
- цифровое увеличение

Работа по сети:

- режим наблюдения в реальном времени через сеть
- удаленное управление PTZ устройствами
- проверка записи и воспроизведение в реальном времени через сеть

Лицевая панель

MR-SET204



MR-SET204/W



Задняя панель



Установка HDD:

1. Аккуратно снимите нижнюю крышку видеорегистратор.
2. Установите HDD в отсек и подключите кабель питания и коммутационный к жесткому диску.
3. Закрепите HDD.
4. Установите нижнюю крышку на место.

Авторизация:

1. Включите видеорегистратор. Дождитесь полной загрузки устройства.
Для входа в меню настроек нужно ввести имя пользователя и пароль. По умолчанию имя пользователя «admin» и пароль 12345.
2. Подключение к камере через браузер.
 - 2.1. Настройка браузера.
Откройте Ваш браузер IE, и войдите в раздел «Настройки»/«Свойство обозревателя»/ «Безопасность»/ «Другой» / «Управление ActiveX и плагинов, и установите «Все включить».
 - 2.2. Введите IP-адрес. Адрес по умолчанию <http://192.168.1.168> или <http://172.20.18.78>

При первом включение вам будет предложено установить дополнительную программу. Нажмите кнопку «Download» и установите программу «ОСХ» как показано на картинке.



Обновите страницу браузера и введите имя пользователя и пароль. По умолчанию имя пользователя «admin» и пароль 12345

